August International Ltd United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586 www.augustint.com

AUGUST®

User Manual

EP650



- EN Bluetooth® Wireless Stereo Headphones
- FR Casque Stéréo Sans-fil Bluetooth®
- DE Kabellose Bluetooth® Stereo Kopfhörer
- Cuffie Stereo Senza Fili Bluetooth®
- ES Auriculares de Diadema Abiertos Bluetooth®
- PL Stereofoniczne słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
- RU Беспроводные стереонаушники Bluetooth®
- سماعات الرأس بلوتوث ستيريو لاسلكية

Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté le casque audio Bluetooth August EP650. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité

A fin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le EP650 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité

La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lu sur notre site internet http://augustint.com/en/declaration/

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Consignes de sécurité

Utilisation et conservation



Tenir l'appareil éloigné des températures extrême.



Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.



Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.



Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.



Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.



Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.



N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.



Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détegent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimiquede nettoyage.

2. Caractéristiques principales

- Casque Sans-fil pour Appareils Bluetooth
- Microphone Intégré pour Fonction Kit Main-Libre
- Technologie Multipoint pour Connecter Deux Appareils
- Bluetooth v4.2 avec aptX LL pour Qualité Audio Améliorée
- NFC Ready Connexion au Toucher
- Entrée Audio USB et Standard 3.5mm
- Batterie Rechargeable Intégrée pour plus de 10h de Musique

3. Accessoires









Câble USB de Recharge

Câble 3,5mm Audio

Mode d'Emploi

Mode D'emploi de l'Appli

4. Dénominations des parties et fonctions





- 1. Baisser le Volume
- 2. Interrupteur / Play / Pause / Décrocher
- 3. Piste précédente
- 4. Augmenter le Volume
- 5. DEL d'indication
- 6. Piste suivante
- 7. Prise d'alimentation
- 8. Microphone
- 9. Prise Auxiliaire (line-in)
- 10. NFC

5. Operations

5.1 Allumer / Eteindre le casque

Pour allumer l'appareil, appuyer et maintenir appuyer ▶|| pendant 2 secondes jusqu'au signal sonore. La DEL d'indication sera rouge clignotante lorsque l'appareil est allumé.

Pour éteindre l'appareil, appuyer et maintenir appuyer ▶ pendant 3 secondes ou jusqu'au signal sonore. La DEL d'indication s'éteindra lentement.

5.2 Connexion Bluetooth

Allumer l'appareil puis appuyer et maintenir appuyé simultanément sur "—" et "+" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. En mode d'appairage, la DEL sera rouge clignotante.

Remarque:Si un mot de passe vous est demandé, ce dernier est «0000»

- À un téléphone portable

1. Lancer une recherche d'appareil Bluetooth (veuillez vous référez au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information)

- 2. Sélectionner « EP650 » dans la liste des périphériques Bluetooth à proximité.
- 3. Une fois la connexion réussie, la DEL bleue clignotera lentement, indiquant le succès de la connexion.

- Multipoint

La technologie Multipoint permet de connecter deux appareils source Bluetooth au casque EP650 simultanément. Pour créer une connexion Multipoint:

- 1. Appuyer et maintenir appuyé " + " et " " pour mettre le EP650 en mode d'appairage.
- 2. Appuyer sur ▶ pour activer le multipoint.
- 3. Connecter le casque au premier appareil
- 4. Éteindre le casque
- 5. Appuyer et maintenir appuyé ▶|| jusqu'à ce que le casque entre en mode d'appairage à nouveau.
- 6. Connecter le casque au deuxième appareil
- 7. Utiliser la liste des appareils Bluetooth du premier appareil afin de le reconnecter au casque

Pour changer la source de musique, mettre en pause la musique en cours de lecture sur l'appareil et lancer la musique que le second. Le changement de source peut prendre jusqu'à 10 secondes.

Remarque : Lorsqu'un appel entrant et reçu sur un des deux appareils connecté, la musique sera mise en pause automatiquement et la lecture reprise une fois conversation téléphonique terminée.

- À un Ordinateur Bluetooth

- 1. Allumer le Bluetooth de votre ordinateur.
- Aller dans Panneau de Configuration « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche.
- 3. Double cliquer sur l'icône « EP650 » afin de vous connecter à l'appareil. Le driver du EP650 sera installé automatiquement.

Note : Pour Windows XP et Vista, un driver Bluetooth d'une Tierce-partie est nécessaire (non inclus).

- 4. Une fois la connexion réussie, la DEL bleue clignotera lentement, indiquant le succès de la connexion.
- 5. Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur le EP650, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration ; puis sélectionner le EP650 et cliquer sur « définir par défaut ». Tout son sera alors transféré sur le EP650.

Remarque : Le EP650 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité.

- NFC

- 1. Allumer le Bluetooth et la fonction NFC sur votre appareil.
- 2. Allumer le EP650 et le mettre en mode d'appairage.
- 3. Faire toucher l'antenne NFC de votre appareil avec celle du EP650 (sur le coté gauche).
- 4. Confirmer la demande de connexion sur l'appareil. « EP650 » sera alors ajouter dans votre liste d'appareil Bluetooth.
- Pour déconnecter votre appareil, faire toucher l'antenne NFC de votre appareil avec celle du EP650 (sur le coté gauche). Retoucher pour reconnecter.

5.3 Contrôle de la musique en cours de lecture

Le EP650 est capable de contrôler la musique en cours de lecture sur un téléphone ou un ordinateur avec une connexion Bluetooth.

Appuyer sur ▶|| pour mettre en pause la musique en cours de lecture ou reprendre la lecture.

Appuyer sur < ou > pour choisir une piste précédente ou suivante Appuyer sur "+" ou "-" afin d'augmenter et baisser le volume.

Note: Le contrôle de la musique est compatible uniquement pour les appareils supportant le format A2DP. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléphone pour avoir plus d'information.

5.4 Fonction kit mains-libres

Lorsque connecté à votre téléphone portable, le EP650 fera office de kit mains-libres pour tous les appels. Appuyez sur ▶ pour répondre à un appel entrant ou raccrocher. Appuyer et maintenir appuyer ▶ pour rejeter un appel.

Lors d'un appel, il vous est possible de transférer ce dernier du casque au téléphone. Appuyer deux fois de suite sur ▶ || afin de vous servir du téléphone au lieu du casque, et vice-versa.

5.5 Mode Auxiliaire

Pour utiliser le casque comme casque filaire, veuillez utiliser le câble audio 3,5 mm pour connecter l'appareil à une source audio. Une fois le câble connecté, le EP650 passera automatiquement en mode Auxiliaire.

5.6 Utilisation avec le câble USB

Lorsque le EP650 est connecté à un ordinateur via le câble USB, il sera reconnu comme périphérique de sortie audio. Le système installera automatiquement les pilotes. Afin de définir le EP650 comme sortie par default, aller dans "Son" sur votre panneau de configuration, puis "casque" et enfin sélectionner le EP650. Lorsque connecté à un ordinateur, le EP650 se rechargera.

6. Recharger le casque

Lorsque la batterie est faible, la DEL d'indication clignotera rouge. Pour recharger le EP650, connecter le câble micro USB au casque puis à un port USB alimenté.

La DEL d'indication sera rouge lors de la charge puis bleue lorsque la batterie sera complètement rechargée.

Note:

- Lors de la recharge, s'assurer d'utiliser un chargeur USB ayant une tension de 5V. Ne pas utiliser de chargeur ayant une tension supérieur à 5V au risque d'endommager le casque.
- 2) Recharger le casque EP650 complètement avant toute première utilisation ou si non utilisé pendant une longue période de temps.
- 3) Si utilisation d'un chargeur dit "SMART", s'assurer d'utiliser un des ports USB standards, avec une tension de sortie de 5V.

7. Spécifications

Bluetooth v4.2 avec aptX LL
Jusqu'à 10m (Class II)
60Hz – 20KHz
HSP/HFP/A2DP/AVRCP
30mW
≥85dB
≤1.0%
Batterie Li-polymère 3,7V 220mAh
5V DC
1A
Jusqu'à 15 heures
2 heures env.
30 jours
235g
177 x 189 x 71mm

8. Dépannage

Problème	Solution
Le EP650 ne s'allume pas.	• Rechargez le EP650.
Le EP650 n'est pas détecté.	• Vérifiez que le EP650 soit en mode d'appairage et qu'il se situe à moins de 10m de l'appareil, éteindre le wifi de l'appareil améliorera les chances de visibilité du casque sur votre dispositif.
Impossible d'installer le driver du EP650 sur un ordinateur.	• Mettre à jour le pilote du Bluetooth de votre ordinateur
La qualité du son est hachée en mode Bluetooth	• Veuillez éteindre le Wifi de votre appareil.
Pas de sons.	• Vérifiez le volume et sur l'appareil émetteur et sur le EP650.
Ne se recharge pas	 Assurez vous que la tension de sortie du port USB utilise est bien de 5V. Utiliser un port USB 5V différent.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client:

Téléphone: +44 (0) 845 250 0586 Email: service-fr@augustint.com L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consulté sur notre site internet à l'adresse http://www.augustint.com/en/declaration.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.