

August[®]

User Manual

LP315



August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

- EN** Wireless Presenter for Computer
- FR** Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE** Kabelloser Presenter für Computer
- IT** Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES** Mando inalámbrico para presentaciones

Manuale dell'utente

1. Introduzione

Questo presentatore wireless è destinato al controllo del tuo computer durante presentazioni. Ti sarà allora possibile parlare senz'aver a rimanere vicino al tuo computer, o avere assistenza. Senza Driver da installare, bisogna sempre collegarlo per usarlo.

Il dispositivo ti permetterà di controllare il tuo computer senza fili (wireless) fino a 15 metri (48 feet) ; usando un trasmettitore a Frequenze Radio (RF), non avrai a puntarlo verso il computer per funzionare. Il puntatore laser integrato farà del LP315 il dispositivo ottimo per presentazioni, lezioni, riunioni, conferenze, ecc.

2. Caratteristiche principali

- Plug & Play per presentazioni PowerPoint
- Laser rosso con testi di cambiamento di pagine
- Air Mouse e funzione allarme
- Comparto di stoccaggio per il ricevitore USB
- Raggio di azione del Telecomando : fino a 10m
- Compatibile con Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 98 & Mac OS

3. Contenuto della Confezione



Mando para Presentaciones



Etui




Cable USB de carga




Manual de uso

4. Panoramica sul dispositivo



1). Laser

2). Schermo LCD



3). Laser button

Premere e tenere premuto il pulsante del Laser per accenderlo.

4). Pagina Sù / Iniziare Slideshow

Premere il tasto per andare alla pagina precedente.
Premere e tenere premuto per 2 secondi per iniziare o stoppare il slideshow.

5). Pagina Giù / Pagina vuota

Premere il tasto per andare alla pagina prossima.
Premere e tenere premuto per 2 secondi per avere un schermo nero, o avere di nuovo lo schermo di presentazione.

6). Tasto di Nota

In un Slideshow, premere e tenere premuto per scrivere sullo schermo. Doppia premere per cancellare le note.

7). Interruttore del Air Mouse

Doppia premere il tasto per accendere o spegnere la funzione air Mouse. L'icona del mouse apparirà sullo schermo quando la funzione Air Mouse è attiva.

Quando attiva, premere e tenere premuto ed usare del mano per controllare il mouse.

8). Clic sinistra

Premere per fare clic sinistra.

9). Clic Destro

Premere per fare clic destro.

Premere e tenere premuto per entrare o uscire dei parametri.

10). Porta USB di carica

11). Ricevitore USB

12). Reset



5. Installazione

Collegare il ricevitore USB in una porta del computer. Il sistema installerà automaticamente i driver e il dispositivo sarà pronto all'uso.

6. Usare il Dispositivo


6.1. Parametri

Il LP315 integra un orologio ed un allarme.

- 1). Premere e tenere premuto "R" per 2 secondi per aggiustare i dati del allarme.  Apparirà allo schermo è "00:00" lampeggerà.
- 2). Premere "pagina Sù" o "Pagina Giù" per selezionare i dati da cambiare e "tasto di note" e "air mouse" per impostare il valore.
- 3). Premere il tasto Laser per salvare le impostazioni o premere R per annullare.
- 4). Premere e tenere premuto "R" per 4 secondi per selezionare l'orologio.  Apparirà allo schermo è "00:00" lampeggerà.

- 5). Premere "pagina Sù" o "Pagina Giù" per selezionare i dati da cambiare e "tasto di note" e "air mouse" per impostare il valore.
- 6). Premere il tasto Laser per salvare le impostazioni del orologio o premere R per annullare.

6.2. Allarme

Una volta l'allarme impostata, il dispositivo ricorderà al utente con due vibrazione quando ci sarà 10, 5 e 0 minuti rimanando. Dopo il tempo impostato per l'allarme passato,  non sarà più visibile allo schermo.

7. Carica del dispositivo

Una batteria al Litio è integrata nel dispositivo. Quando la batteria è bassa, l'icona di batteria bassa sarà visibile sullo schermo. Per caricare il dispositivo, collegare il cavo micro USB al dispositivo e ad una porta USB alimentata. Quando in carica, l'icona sullo schermo lampeggerà, una carica piena prende tra 2 – 3 ore. Quando carica finita, l'icona della batteria sarà fissa.

Nota:

- Se la batteria è bassa, la raggio di funzionamento diminuirà.
- Si prega di usare solo di accessori certificati con il dispositivo.

8. Dettagli tecnici

Telecomando	
Technologia	Frequenze Radio
Frequenza	2.4GHz
Raggio di funzionamento	Fino a 10m
Raggio del Laser	Fino a 100m
Batteria	Batteria Li-ion 3.7V/360mAh
Lunghezza d'onda del Laser	650nm
Potenza del Laser	<1mW
Dimensioni	123 x 31 x 17mm
Peso	41g

Ricevitore USB	
Sistemi operativi	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS
Versione USB	USB1.1, compatibile con USB2.0 e USB3.0
Tensione in funzionamento	4.5 - 5.5V
Dimensioni	22 x 12 x 5mm
Peso	2g

ATTENZIONE:

Radiazioni Laser

Laser di Classe 2

Non guardare direttamente con strumenti ottici

Non puntare verso persone ed animali

Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini

Nota:

Si prega di notare che queste istruzioni sono solo per riferimento. August International Ltd può cambiare i dettagli tecnici, caratteristiche e design del dispositivo senza priora notizia.

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

