

August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com



August®

Use Manual SE160




- EN** White Noise Sound Machine
- FR** Boîte à bruit blanc
- DE** Klanggerät
- IT** Rumore bianco
- ES** Ruido blanco
- PL** Głośnik emitujący relaksujący dźwięk

1




Tourner la molette jusqu'à entendre un clic



Tourner la molette jusqu'à entendre un clic

-1-


2




Veuillez entièrement recharger l'appareil avant la première utilisation à l'aide du câble USB jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.




Extinction dans 15mn




Extinction dans 30mn



Extinction dans 60mn




Tourner la molette pour augmenter le volume




Tourner la molette pour baisser le volume

-2-




Appuyer sur le bouton pour sélectionner les sons suivants.


3



Appuyer sur le bouton pour sélectionner les sons suivants




Appuyer sur le bouton pour sélectionner les sons suivants




Appuyer sur le bouton pour sélectionner les sons suivants

4



Appuyer sur le bouton pour sélectionner les sons suivants



Appuyer sur le bouton pour sélectionner les sons suivants



<https://augustint.com/en/ SE160>

EN Full user manual

IT Manuale utente completo

FR Manuel d'utilisation complet

ES Manual de usuario completo

DE Vollständige Bedienungsanleitung