

August[®]

User Manual

SE55



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0) 845 250 0586

www.augustint.com



- EN Bluetooth[®] Stereo System
- FR Système Stéréo Bluetooth[®]
- DE Bluetooth[®] Stereo System
- IT Bluetooth[®] Stereo System
- ES Sistema Bluetooth[®] Estéreo

Gracias

Gracias por adquirir el August SE55. Este manual de uso ha sido editado para que se familiarice con todas las características del producto. Por favor, tómese tiempo para leer este manual detenidamente incluso si ya está familiarizado con productos similares.


Para más información sobre este dispositivo y otros productos August, por favor escanee el código QR que puede encontrar a continuación o diríjase a: www.augustint.com/products/se55/




Manual de uso

Partes y Funciones

Vista superior



Vista trasera




1. Modo
2. EQ
3. Volumen / Radio abajo
4. Reproducir / Pausar / Escanear
5. Volumen / Radio arriba

6. Ajustes de Hora / Alarma
7. Dial de Control
8. Conexión eléctrica
9. Entrada de Audio
10. Antena

El August SE55 se encenderá automáticamente y entrará en el Modo Reloj una vez conecte el cable de alimentación en la conexión eléctrica


Utilice **M** para pasar entre el modo Bluetooth y radio FM. Pulse y mantenga pulsado **Set** para volver al modo Reloj

Modo Bluetooth


1. Utilice **M** para seleccionar el modo Bluetooth. La pantalla mostrará .
2. El SE55 entrará automáticamente en modo sincronización.
3. Sincronice el dispositivo de origen con el SE55.

Nota: El SE55 se volverá a sincronizar con el último dispositivo con el que fue sincronizado si este se encuentra dentro del rango de alcance. Por favor, deshabilite el Bluetooth del último dispositivo con el que fue conectado si desea sincronizarlo con un nuevo dispositivo. Por favor, diríjase al manual de uso del dispositivo de origen si no está familiarizado con las características Bluetooth de este.


Modo Radio FM

1. Utilice **M** para seleccionar el modo Radio FM. La pantalla mostrará , posteriormente la pantalla mostrará la frecuencia de la radio.
2. Pulse y mantenga pulsado **Scan** para buscar emisoras de radio.
3. Utilice **CH+** y **CH-** para pasar entre las emisoras guardadas.


Modo Audio-in

1. El SE55 pasará automáticamente al Modo Audio-In una vez el cable de audio 3,5mm sea conectado. La pantalla mostrará .
2. Puede reproducir música directamente desde el dispositivo de origen conectado al SE55.
3. Utilice **M** para pasar entre los modos Audio-In, Bluetooth y Radio FM.

Ajustes de Alarma:

1. En modo reloj, pulse y mantenga pulsado **Set** durante 2 segundos para entrar en el modo de ajustes de alarma. La pantalla mostrará . Posteriormente la hora parpadeará.
2. Utilice el Dial de Control para ajustar la hora y pulse **Set** para confirmar. Posteriormente los minutos parpadearán.
3. Utilice el Dial de Control para ajustar los minutos y pulse **Set** para confirmar.

Ajustes de Hora

En modo reloj, pulse y mantenga pulsado **Set** durante 4 segundos, para pasar entre las opciones del modo Ajustes de Alarma. La pantalla mostrará . Posteriormente, la hora parpadeará. A continuación, siga los procedimientos "2" y "3" para los Ajustes de Alarma descritos arriba.

Alarma

- Pulse **Set** en modo Reloj para activar o desactivar la alarma.
- El LED rojo se encenderá cuando la alarma sea activada.
- La alarma sonará durante 1 minuto. Pulse **Set** para detener la alarma.
- Para posponer la alarma 5 minutos, pulse cualquier botón a excepción de **Set**.
- La alarma se pospondrá automáticamente tras 1 minuto sonando.







Llamadas Manos Libres

SE55 puede tomar llamadas una vez conectado a un teléfono móvil.

- Pulse **Play** para responder cualquier llamada entrante o finalizar una llamada.
- Pulse y mantenga pulsado **Play** dos veces para rechazar una llamada entrante.
- Utilice el Dial de Control para ajustar el volumen de la llamada.

Instrucciones de seguridad

■ Almacenamiento y uso

	Mantenga este equipo alejado de temperaturas extremas. La temperatura de almacenamiento de este dispositivo es de 0 ~ 50 °C. La temperatura en funcionamiento es de -10 ~ 60°C.		Mantenga el dispositivo alejado del agua o ambientes húmedos.
	Nunca exponga el dispositivo a la humedad, polvo, aceite o humo.		Evite dejar caer o exponer a los impactos.
	Nunca ponga la el dispositivo en contenedores inestables, ya que podría afectar su rendimiento.		Nunca extrude o roce el dispositivo con objetos punzantes.

■ Mantenimiento

Desconecte todos cables antes de limpiar este dispositivo.

	Por favor, limpie la superficie así como los botones con un paño suave.		Nunca limpie el producto con un peine abrasivo, detergente en polvo, alcohol, benceno, propulsores de cualquier tipo u otros productos químicos.
--	---	---	--

Garantía

El producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es valida en el país donde el producto fue comprado
- El producto debe de haber sido correctamente instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto ha de haber tenido un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal, no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver ningún producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y en su caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correoelectrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad puede ser consultada en August International Ltd, Unit 5 Swains Mill, Crane Mead, Ware SG12 9PY, Reino Unido



**Warranty Card / Carte de Garantie / Garantiekarte /
Certificato di Garanzia / Garantía**

EN

Please keep this card together with the serial number below in a safe place. You will need to refer to this card to validate the warranty.

FR

Veillez à garder cette carte ainsi que le numéro de série ci-dessous dans un endroit sûr. Il vous faudra cette carte afin de faire valoir la garantie du produit.

DE

Bitte bewahren Sie diese Karte zusammen mit der Seriennummer an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen diese zum Nachweis der Garantie.

IT

Si prega di tenere questo certificato in un luogo sicuro. Sarà necessario farne riferimento per convalidare la garanzia.

ES

Por favor, conserve esta tarjeta junto al número de serie de debajo en un lugar seguro. Esta tarjeta es necesaria para validar la garantía del producto.