August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

EP720

EN Active Noise Cancelling Earphones
FR Écouteurs à Réduction de Bruit Active
DE Aktive Noise Cancelling Ohrhörer
IT Auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore
ES Auriculares con Cancelación de Ruido Activa

Mode D'Emploi

Nous vous remercions de l'acquisition des écouteurs à réduction de bruit active EP720 de August. Veuillez prendre le temps de choisir les embouts caoutchouc adaptés à vos oreilles, pour avoir la meilleure qualité audio, ainsi que réduction de bruit. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Veuillez prendre quelques minutes afin de lire ce dernier, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité
Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas les EP720 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage
Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client
Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 05 86 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Consignes de Sécurité

■ Utilisation et Rangement



Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.



Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.

Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.



Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.



Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.

Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Entretien

Merci de débrancher tout câble avant de nettoyer l'appareil.



N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.

Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif,un détegent en poudre une solution contenant de l'alcool,du benzène un combustible ou un produit chimiquede nettoyage.

Français

2. Caractéristiques principales

- Réduction Active de Bruit Ambiant
- Télécommande Intégrée pour Control des Appels et de la Musique
- Kit Main Libre via Microphone Intégré
- Batterie Rechargeable au Li-ion de Longue Autonomie

3. Contenu de la Boite

Écouteurs ANC



Embouts

Câble d'Alimentation

Mode D'Emploi

Embouts en Mousse

4. Dénominations des Parties et Fonctions







1. Interrupteur de la Réduction de Bruit
2. Microphone
3. DEL d'Indication
4. Bouton de Contrôle
5. Port D'alimentation
6. Stabilisateur Ajustable
7. Jack Audio 3,5mm

5. Utilisation

5.1 Recharge des Écouteurs

Avant la première utilisation ou si non utilisés pendant un longue période, veuillez recharger les EP720.

Pour recharger les écouteurs, connectez-les à un port USB alimenté à l'aide du câble d'alimentation fourni.

La DEL d'indication sera rouge lors de la charge ou rouge et verte (lorsque la réduction de bruit est activée) et s'éteindra une fois recharge complète.

Français

5.2 Réduction de Bruit Active

Faire glisser l'interrupteur pour activer la réduction de bruit active.

La DEL d'indication sera alors verte.

5.3 Télécommande de Contrôle

■ Appuyer ▬ Appuyer et Maintenir Appuyé (2s)	IOS	Android
Pause / Reprendre la lecture de la musique	■	■
Répondre à un appel / Raccrocher	■	■
Piste Suivante	■ ■	■ ■
Piste Précédente	■ ■ ■	N/A
Avance Rapide	■ ▬	N/A
Rembobiner	■ ■ ▬	N/A
Recherche Vocale & Assistant	▬	■ ■ ▬

5.4 Installation des Embouts

Le choix des embouts caoutchouc est primordial afin de bénéficier pleinement de la réduction de bruit active et de la reproduction complète des basses. Veuillez prendre le temps de choisir la paire appropriée pour créer un joint hermétique.

6. Détails Techniques

Niveau de Réduction de Bruit	Jusqu'à 20dB (à 100 – 200Hz)
Courant d'Alimentation	8uA – 10mA (le volume affect le courant)
SNR	94dB@1KHz
Distorsion	<1%
Impédance	32Ω
Fréquences de Réponse	20Hz – 20KHz
Batterie	Li-ion de 3.7V 120mA
Temps de Recharge	2 Heures
Autonomie	Jusqu'à 13 Heures
Poids Net	27g

7. Dépannage

Problème	Solution
La DEL d'indication de Réduction de Bruit Active ne s'allume pas	• Vérifiez l'interrupteur de la réduction de bruit active. • Vérifiez que les écouteurs soient entièrement chargés.
Le bouton de contrôle d'appel de décroche pas les appels entrant	• Vérifier que la prise audio 3,5mm soit correctement connectée avec votre téléphone
Pas de son	• Vérifier le volume sur l'appareil source • Vérifier que la prise audio 3,5mm soit correctement connectée au port écouteurs de votre appareil source.
Autonomie de la batterie trop courte	• Veuillez recharger les écouteurs à l'aide d'un chargeur USB aux normes. • Insérez correctement le câble de recharge au port de charge et confirmez que la DEL d'indication soit rouge lorsque branché.
Interférences de fond	• Le port audio de certain Smartphone peuvent créés des interférences avec le signal audio. • Veuillez recharger la batterie entièrement avant la première utilisation

8. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.

- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Rawmec Business Park, Plumpton Road, Hoddesdon, EN11 0EE, United Kingdom.