August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MR250

EN Bluetooth Audio Transmitter
FR Transmetteur Audio Bluetooth
DE Bluetooth Audio Transmitter
IT Trasmettitore Audio Bluetooth
ES Transmisor Audio Bluetooth
PL Nadajnik Audio Bluetooth
RU Bluetooth Аудиопередатчик

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi le Transmetteur Audio Bluetooth MR250 de August. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

Sécurité
Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le MR250 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

Recyclage
Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité
La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur notre site internet
http://augustint.com/en/declaration/

Service Client
Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courriel à service-fr@augustint.com

1. Consignes de sécurité

1) Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
2) Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon sec. Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
3) Ne pas poser l'appareil près d'une source de chaleur telle que plaque chauffante ou tout autre appareil.
4) Utiliser l'appareil avec les accessoires fournis uniquement.
5) Ne pas ouvrir l'appareil, cela annulera la garantie.

2. Caractéristique principales

- Connexion Bluetooth depuis votre Téléviseur ou Chaîne Stéréo
- Prise Audio Standard 3,5mm
- Batterie Rechargeable Intégrée
- Distance : jusqu'à 10m (Classe II)
- Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP

3. Contenu de la Boite



1) Bluetooth Audio Transmitter
2) USB-C Power Cable
3) 3.5mm Audio Cable
4) 3.5mm to 2xRCA Audio Cable
5) Dragonne
6) Mode d'Emploi

4. Dénominations des parties et Fonctions



1) Bouton Multifonction
2) DEL d'indication
3) Interrupteur
4) Port d'Entrée Audio
5) Port d'Alimentation

5. Utilisation de l'Appareil

5.1 Transmettre l'Audio (Transmetteur Bluetooth)

1) Faire glisser l'interrupteur sur ON. Le MR250 entrera en mode de reconnexion et se connectera automatiquement à tout appareil précédemment connecté. Pour se connecter à un nouvel appairage appuyer sur le bouton multifonction pendant 4 secondes pour entrer en mode d'appairage. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleu.

2) Allumer votre appareil récepteur Bluetooth à connecter et le mettre en mode d'appairage (pour plus d'informations, ce référer à son mode d'emploi).

Le MR250 se connectera automatiquement à l'appareil récepteur.

Une fois connecté, la DEL d'indication sera bleu constante.

3) Pour connecter un nouvel appareil, appuyer sur le bouton multifonction pendant 4 secondes pour mettre le MR250 à nouveau en mode d'appairage. Cela peut être effectué lorsqu'un appareil est déjà connecté au MR250 ou lorsque le transmetteur est en mode de reconnexion. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleu.

Remarque : Lorsque l'appareil récepteur est éteint, le MR250 entrera automatiquement en mode de reconnexion. La DEL d'indication clignotera bleu 2 fois par secondes et vous aurez la possibilité de reconnecter automatiquement votre précédent appareil si ce dernier est à portée.

5.2 Bouton Multifonction

Lorsque connecté, appuyer sur le bouton multifonction pour activer la fonction muet ou réactiver le son.

Appuyer et maintenir appuyé le bouton pendant 4 secondes lorsque connecté à un appareil ou en mode de reconnexion afin de remettre à zéro la connexion et mettre le MR250 en mode d'appairage. La DEL d'indication clignotera alors alternativement rouge et bleu et il vous sera possible de connecter un nouvel appareil au MR250.

6. Recharger le MR250

Connecter le MR250 à un port USB alimenté en utilisant le câble d'alimentation fourni.

La DEL d'indication sera rouge lors de la charge et s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Une recharge complète de la batterie prend environ 1,5 heures et demi dépendant de l'alimentation.

7. Détails Techniques

Version Bluetooth	V5.2
Fréquence Bluetooth	2402-2480 MHz
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres
Technologie audio Bluetooth	SBC, APTX, APTX-LL
Interface mode émetteur	Auxiliaire
Batterie	200 mAh
Temps de charge	environ 1,5 heure
Autonomie	13 heures
Interface de charge	USB-C 5V
Taille du produit	50(L) × 13,7(H) × 35(L) mm
Poids du produit	18 g

8. Dépannage

Problèmes	Solutions
Impossible d'allumer le MR250	● Recharger le MR250 ● Mettre l'interrupteur sur ON
La connexion à un appareil récepteur ne se fait pas	● Confirmer que le MR250 est en mode d'appairage. ● Confirmer que le MR250 est dans les 10m par rapport à l'appareil à connecter. ● Appuyer et maintenir appuyé le bouton multifonction pendant 4 secondes ● Le MR250 se connectant automatiquement aux appareils précédemment connecté, vérifier que seul l'appareil que vous souhaitez connecter soit disponible.
Aucun son ne sort sur mon appareil Bluetooth lorsque connecté au MR250	● Vérifier que le MR250 soit connecté via Bluetooth à votre appareil ● Vérifier que le câble audio soit branché au MR250 ● Vérifier le volume sur l'appareil source ainsi que sur l'appareil récepteur Bluetooth.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de vingt quatre (24) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.

- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consulte sur notre site internet à l'adresse http://www.augustint.com/en/declaration.

CE