

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego prezentera August LP230. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji, nawet jeśli już korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Prosimy nie rozmontowywać produktu, może być to niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji producenta.

Utylizacja

Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności

Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: <http://augustint.com/en/declaration/>

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

1. Instrukcja bezpieczeństwa

Przechowywanie i używanie

Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Zakres temperatur pracy urządzenia 0 ~ 50°C zakres temperatur przechowywania -10°C ~ 60°C

Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie kurzu, oleju lub dymu.

Podczas transportu należy bezpiecznie umieścić urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia.

Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

Nie upuszczaj ani nie rzucaj tym urządzeniem.

Nie drap i nie przekuwaj tego urządzenia ostrymi przedmiotami.

Utrzymanie

Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

Używaj miękkiej ściereczki do czyszczenia przycisków i obudowy.

Nigdy nie wolno czyścić tego urządzenia tkaniną ścierną, detergentem, spirytusem lub jakimkolwiek innym chemicznym środkiem czyszczącym.

Ostrzeżenie

1. Promieniowanie laserowe
2. Produkt laserowy klasy 2
3. Nie patrz bezpośrednio na źródło lasera
4. Nie kieruj światła lasera w stronę ludzi i zwierząt
5. Trzymaj poza zasięgiem dzieci

2. Główne cechy

- Urządzenie typu Plug and Play obsługujące prezentacje komputerowe Power Point
- Zdalne sterowania zmianą slajdów oraz skrótami klawiszowymi
- Wbudowany schowek dla odbiornika USB
- Zintegrowany wskaźnik laserowy (<1mW)

3. Zawartość zestawu

LP230

Etui

Kabel zasilający USB

Instrukcja obsługi

4. Nazwy części i ich funkcje

1. Przełącznik on/off
2. Port USB
3. Wskaźnik laserowy
4. Dioda powiadomień
5. Kolejna strona – naciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć/zakończyć pokaz slajdów
6. Przycisk wskaźnika laserowego
7. Poprzednia strona – Przyciśnij i przytrzymaj aby wyświetlić czarny ekran
8. Odbiornik USB

5. Obsługa

5.1 Instalacja w systemie Windows

Umieść odbiornik w wolnym porcie USB komputera. System automatycznie wykryje nowe urządzenie i przeprowadzi instalację.

Po zakończeniu instalacji prezenter będzie gotowy do użycia.

Uwaga:

W przypadku gdy system nie dokona pomyślnej instalacji sterowników, wyłącz Windows Firewall. Po wyłączeniu firewalla uruchom automatyczną aktualizację sterowników w Menedżerze urządzeń.

5.2 Instalacja w systemie Mac OS

Umieść odbiornik w wolnym porcie USB komputera. System automatycznie rozpozna nowe urządzenie.

Przy pierwszej instalacji może pojawić się komunikat asystenta konfiguracji klawiatury i poinformować o niemożności rozpoznania urządzenia, W tym przypadku zignoruj wiadomość i kliknij kontynuuj.

Bezprzewodowy prezenter będzie gotowy do użycia.

6. Ładowanie

to urządzenie zawiera wbudowaną ładowalną baterię litową, gdy bateria ma niski poziom energii, dioda LED będzie się szybko podświetlać przy naciśnięciu jakiegokolwiek z przycisków.

By naładować urządzenia, podepnij LP230 do zasilanego portu USB przy użyciu kabla USB znajdującego się w zestawie.

W trakcie ładowania, dioda LED będzie się powoli podświetlać. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane dioda będzie trwale podświetlona.

Pełne ładowanie zajmuje około 1,5 godziny.

7. Specyfikacje

Prezenter	
Technologia	Częstotliwość radiowa
Częstotliwość	2.4GHz
Zasięg kontroli	Do 60m
Zasięg lasera	Do 200m
Bateria	3.7 V/120mAh Lithium
Natężenie prądu w trakcie spoczynku	<15uA
Długość fali lasera	650nm
Moc lasera	<1mW
Wymiary	120 x 30 x22mm
Waga netto	27g (bez odbiornika)

Odbiornik USB	
System operacyjny	Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/ 7/8/10. Linux i Mac OS
Wersja USB	USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1, USB 3.0
Zasilanie	4.5-5V/500mA
Wymiary	24 x 12 x 5mm
Waga netto	2g

8. Rozwiązywanie Problemów

Problem	Rozwiązanie
Prezenter nie włącza się	Naładuj prezenter
Komputer ma problemy z instalacją sterowników	-W systemie Windows, sprawdź czy firewall zezwala na automatyczną aktualizację sterownika. Wyłącz tymczasowo firewall, jeśli jest to konieczne. -W systemie Mac OS, Kliknij Kontynuuj, gdy błąd asystenta konfiguracji klawiatury pojawi się na ekranie.
Zasięg działania jest obniżony	- Zakłócenia pochodzące od innych urządzeń elektronicznych mogą powodować zmniejszenie zasięgu działania - Niski poziom baterii może spowodować zmniejszenie zasięgu działania. Proszę naładować LP230
Urządzenie nie współpracuje z moim oprogramowaniem	Nie możemy zagwarantować kompatybilności LP230 z programem innym niż Power Point